

コモドール

# マックスマシーン

取扱説明書



#### 注 意

- (1) ご使用の前にこのユーザーズ・マニュアルをよくお読みのうえ,正しくお使いください。
  - お読みのあとは保証書と共に大切に保存してください。
- (2) 使用上の注意に反して、または本書に記載なき使用方法でご使用した結果については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (3) 機械の仕様は予告なく変更することがあります。
- (4) 本書の無断転載は禁止します。

Copyright © 1982 by Commodore Japan Limited All right reserved.

## MAX MACHINE は 友だちコンピュータ

#### はじめに

もう未来は夢の世界ではありません こんなことができたら・・・・こんな風にしたい・・・ 私たちの夢をかなえるために コンピュータは社会のあらゆる方面で活躍します。 コンピュータが どんなところでも人間の手伝いをする時になったら 私たちは高度な意思や判断をするだけで いろいろなことができます その意思決定が人間の価置ある役割となるでしょう。

コンピュータはどんどん進歩しますから、 たとえ機械のことなど勉強しなくても 誰もが使えるようになるでしょう。 今、私たちが勉強しなければいけないことは、 機械の操作のことではなく、 自分の身の回りのことや、社会の仕組みを分折して どのようにしたらよいのかを判断できる力を やしなうことだと思います。

BASICという言葉を使って パーソナル・コンピュータと対話することは 自分の考えを整理し ものごとの流れのステップを理解して 再構成できる力をつけるためにとても役立ちます。

コモドールは 誰もがコンピュータを友だちにできるように この MAX MACHINEをつくりました。 さあ あなたも自分の手で 未来のドアをノックしましょう。

## 楽しいコンピュータの世界へよ

MAX は楽しみながらコンピュータの知識を習得できるフレンドリーパーソナル・コンピュータです。

コンピュータに親しめるように、MAXにはたくさんのソフトウェアがカートリッジの形で用意されています。

カートリッジをいろいろ差しかえることによって、MAXはそれぞれの顔を持ち、あらゆる可能性に挑戦するマシンになるのです。

代表的なカートリッジをご紹介しましょう。

#### 1. ゲーム・カートリッジ

まず MAX をビデオ・ゲーム・マシンとして遊んでみましょう。 オメガレース,マネーウォーズ,キックマンなど・・・・面白く,新しい ゲームが迫力ある画面で楽しめます。

いろいろな種類のゲームが用意されていますから、ご家族みんなで楽しんでください。

#### 2. ミュージック・カートリッジ

このカートリッジで MAX は楽器に変ります。

ピアノやフルート, ギターなど, お好みの音色で演奏でき, 演奏につれて画面には楽譜が出てきます。

MAXはシンセサイザーの機能を持っているのです。

#### 3. ベーシック(BASIC)カートリッジ

MAX はベーシック・カートリッジでパーソナル・コンピュータとなります。

MAXと対話しながら、プログラミングの勉強をしパーソナル・コンピュータの面白さを味わってください。

あなたの努力によって素晴しいオリジナル・プログラムがたくさん生 まれます。

#### 4. スタディ・カートリッジ

算数や英語など、あなたの勉強の手伝いをするカートリッジです。

### うこそ

#### 5. グラフィック・カートリッジ

MAX は 16 色のカラー機能を持っています。 このカートリッジとライトペンでテレビ画面に絵を描くことができる のです。

(注) カートリッジは MAX MACHINE の発売 当初はすべてが揃っておりませんが, 順次発表されていきます。どうぞご期待ください。

次に付属装置をご紹介いたします。

#### 1. ジョイスティックおよびゲームパドル

ほとんどのビデオ・ゲームは MAX のキーボードの操作によって楽しめますが、ジョイスティックまたはゲームパドルを付けることによってゲームがいっそう楽しいものになります。

#### 2. カセット・ドライブ

あなたのつくった音楽や絵、それから BASIC プログラムをふつうのテープに記憶させておく装置です。

MAX はいろいろな楽しみ方と勉強ができるコンピュータです。 自由な発想でコンピュータの世界に飛びこんでみましょう。

3

## パッケージ・ケースをあけて中味

MAXのパッケージ・ケースには次のものがはいっています。

- 1. MAX 本体
- 2. 電源アダプタ
- 3. スイッチボックス
- 4. ユーザーズ・マニュアル
- 5. 保証書

もし、これらのうち1点でも入っていなかった場合、または欠損していた場合は、お買上げの弊社販売店までご連絡ください。


パッケージ・ケースは捨ててしまわないで、保存用、輸送用にしまって おいてください。

#### MAX本体




## を確めてください

電源アダプタ



スイッチボックス

ビデオケーブル




ユーザーズ・マニュアル

保証書






### MAX各部の名称





commodore international historical society






commodore international historical society

### テレビとの接続方法

テレビに MAX を接続する時は、このページをよくお読みになって正しく取付けてください。正しく取付けないと正常に MAX が働かなかったり映像が正常に出ない場合があります。

まず、スイッチボックスをテレビに接続します。



#### スイッチボックスの取付け手順


1. はじめにテレビのアンテナ端子板から VHF アンテナ線をはず します。

取りはずしたアンテナ線を付属のアンテナ切換えスイッチの $300\,\Omega$ ,  $75\,\Omega$  の接点を間違えないように接続します。




**2.** スイッチボックスから出ているフィーダー線をテレビのアンテナ端子板の VHF 端子( $300~\Omega$ )に接続します。

この時、はずしたアンテナ線が同軸ケーブル  $(70\,\Omega)$  の場合は、テレビのアンテナ端子板にある  $75\,\Omega/300\,\Omega$  切換えを  $300\,\Omega$  に切換えてください。  $\chi$ ページの〈テレビのアンテナ端子板への接続〉を参照してください。









**3.** MAX のビデオケーブルの接続 ジャックをスイッチボックスの コンピュータ (COMPUTER) 端子に接続します。

以上で MAX とテレビとの接続は完了です。 MAX でお楽しみになる時は、スイッチボックスのスライドスイッチをコンピュータ (COMPUTER) 側に、テレビを見る時はテレビ (TV) 側に切換えます。

確実にスイッチボックスを切換えないと正しく受像できないことがあります。



## フィーダ線とテレビのアンテナ端子板との接続 アンテナ端子板の種類




注75 $\Omega$ , 300 $\Omega$ 切換えのあるものは必ず300 $\Omega$ に切換

ビデオケーブルの一方のピンプラグを MAX 後面のビデオ (TV) 端子 (8 ピン DIN コネクタ) に差しこみます。 commodore のラベルの後, 左後すみの差込み口です。同じ形ですが, 外部オーディオ出力端子ではありません。

#### 電源アダプタの接続


MAXの電源は家庭用コンセントからとります。2本足のプラグをコンセントに差し込み、丸形 7ピンプラグを MAX の電源コネクタ(電源スイッチのとなり)に差しこみます。なお、電源アダプタはコードをコンセントに差しこんだままにすると、\*ON\* 状態のままですので、MAX を使用しないときは、プラグをコンセントから抜いてください。



### MAXの操作のしかた

MAXを使う時は、次の手順で操作してください。

1 スイッチボックスをCOMPUTER 側に切換えます。



プレビの電源スイッチを入れ、 受像チャンネルを合わせます。1 または2チャンネルのどちらか空 チャンネルに合わせます。




3 MAXのチャンネル切換えスイッチをテレビのチャンネルに合わせます。



4 MAXのカートリッジ差込み口 にカートリッジを差し込みます。




5 MAXのスイッチをONにします。




- 6 映し出された映像を見て、もし不鮮明な場合は、VHF徴調整ファインチューニングを調整してください(調整法は次ページを参照してください)。
- 7 カートリッジの説明書に従って MAXをお楽しみください。



8 音量は、テレビの音量ダイアル で調整してください。



9 カートリッジを交換する時は、 必ず電源スイッチを0FFにして ください。



10 MA×をご使用にならない時は、 電源コードをコンセントからぬい てください。



11 テレビ番組をご覧になる時は、 スイッチボックスをテレビ(TV) 側に切換えてください。



#### チャンネル微調整の方法

タッチチャンネルと、回転式チャンネルとは、調整法が異なりますので注意してください。必ず MAX とテレビの電源スイッチを ON にして調整してください。自動微調整(オートファインチューニング)のあるテレビの場合は、調整前にオートのスイッチは切っておいて、調整が済んだ時に入るようにしてください。なお、微調整をしても他のチャンネルには影響ありません。


#### ① 回転式チャンネルの場合

VHF チャンネルの内側か外側にあるギザギザのついたツマミを押しながら回します。押しても回らない場合、または押せない場合には、ツマミの奥にパッキンが入っていることがありますので、この場合はチャンネルダイヤルを一度ひきぬいてパッキンを取り外して調整してください。

#### ② タッチチャンネルの場合

チャンネル部分の押しボタンのカバーを外し、空きチャンネルのボタンを押します。この場合、空きチャンネルならばどこでもかまいません。ボタンを押したらその横のツマミを調整します。

- インジケーターが  $VL(2 \sim 3)$  のところにくるように、外側のツマミを回します。  $(1\sim 3)$
- ●内側のツマミを、左右に回し、鮮明な画像が出るようにします。 微調整の方法がわからない場合は、必ずテレビの説明書の"調整の方 法"を読んでください。



### こんな時は故障ではありません

修理を依頼される前にもう一度、下記の項目をご確認ください。それでも、なお異常がある場合は、お買い上げの弊社販売店へご連絡ください。

| 症状                 | 原因                            | 処 理  |
|--------------------|-------------------------------|--|
| 1. 画面に何も表示さされない    | MAXのスイッチがONになっていない            | 電源スイッチをONの位置に入れて数秒待つ   |
|                    | MAXに電源ブラグが差し込<br>まれていない       | 電源ソケットをチェックする  |
|                    | カートリッジが入っていない<br>:            | カートリッジなしではMAX<br>は動作しません。カートリッ<br>ジを差し込んでください。                                     |
|                    | カートリッジがしつかり差し<br>込まれていない      | MAXの電源をOFFにして、カートリッジをソケットに差しこみなおしてください。そして、MAXを再びONします。それでもだめならON/OFFを2~3回くりかえします。 |
|                    | ビデオケーブルガスイッチボ<br>ックスに接続されていない | 接続を確めてください   |
|                    | スイッチボックスとTVとの<br>接続ミス         | スイッチボックスの取付け手<br>順を読みなおしてください  |
|                    | ビデオケーブルが外部オーディオ端子に接続されている     | ビデオケーブルをビデオ( T<br>V )端子に接続してください   |
| 2. テレビ画面不良         | テレビのチャンネルが不適当                 | チャンネル1または2を映像<br>の良い方にする   |
|                    | MA×のチャンネル切換えス<br>イッチのまちがい     | M A X のチャンネル切換えス<br>イッチをテレビのチャンネル<br>と合わせる   |
|                    | 画面が暗い、明るすぎる、ほける               | テレビのチューニングを調節<br>する  |
| 3. カラーが悪い          | テレビのカラー調整不良                   | 色、色相、輝度などのツマミ<br>を調節してください   |
| 4. 画面は良いが音が<br>出ない | テレビ音量が低すぎる、また<br>はチューナの微調整不良  | 音量ツマミまたは微調整ツマ<br>ミを調整する  |

## ゲーム・カートリッジ

### あざやかなアニメーション, スリリン

#### ●アベンジャー

宇宙からの侵略者(アベンジャー)を迎撃せよ! 地球の平和を守るための戦いだ! アベンジャーが地球を占領する前に,アベンジャーを,そして UFO を撃ち落とせ! 失敗は許されない。 UFO を撃ち落とすと,特別点がとれます。本物のアーケードゲームそっくりの高速アクション,すばらしい音響効果を味わってください。

キーボードまたはジョイスティック

#### ●ジュピター・ランダー

惑星着陸のシュミレーション・ゲームです。木星 (ジュピター) 表面の 危険な裂け目をさけて木星に軟着陸してください。乏しい燃料のなか、 ロケット噴射をくりかえし、軟着陸できるか? 3つの着陸点は難度が 違います。きみはどの着地点を選ぶか? きみの操縦能力を極限まで試 します。

キーボードまたはジョイスティック

#### ●スーパーエイリアン

荒廃した都に出没するエイリアン! エイリアン退治に派遣された検 非違使(けびいし)の登場・・・・さあ、勝負の行方は。エイリアンは始終 動き回り、逃げたり襲いかかってきたりします。検非違使は、街路の途 中に落し穴を掘り、エイリアンが落ちるのを待ち、落ちたらすぐに穴を 埋めて得点をかせぎます。

キーボードまたはジョイスティック

#### ●レーダー・ラット・レース

チーズを全部食べつくせ! おいしそうなチーズがあそこにある…… さあ、恐い猫や意地悪ネズミがこないうちに!

機智,戦略,反射神経を要求されるユーモア・ゲームです。高得点者 には特別ボーナスも出ます。

キーボードまたはジョイスティック

### ゲーム・カートリッジ

### グなサウンド,高速のアクション……

#### ●ロードレース

真夜中に、きみはハイウェイをドライブしている。道路のマーカーが目もくらむスピードで迫ってくる。きみは 6 kmを走破できるか? ああ、タイアがスキップする。早く、時間がなくなる! クラッシュだ! 実物そっくりのロードレース・シュミレーションをお楽しみください。 キーボードまたはジョイスティック、ゲームパドル

#### ●モールアタック

いまいましいモグラどもが穴から頭を出したら、思いきりハンマでたたいてください。頭をたたきつけて点をかせぎます。しかし、尻尾をたたいたら減点です。時間がなくなるにしたがって、モグラどもの動きが速くなります。高得点を獲得すると、プレーは延長。楽しみはいつまで続くか? 勘を働かせて、敏しょうに指を動かしてください。

キーボードのみ

#### ●マネーウォーズ

空からミサイルが雨あられと降るなかを、泥棒は現金袋を持ちだします。ミサイルにあたると、泥棒は感電し、しびれてガイコツ姿になり、 天国? へ昇天します。ブロックにかくれながら上手に現金袋を運びだしてください。

キーボードまたはジョイスティック

#### ●クラウン

エキサイティングなサーカスの世界! スリリングな道化師 (クラウン) のジャンプ。 2人の道化師をシーソーを使って空高く舞いあげて,飛びかう多くの風船を割って得点を競います。シーソーをたくみにあつかって,道化師のみごとなジャンプをお楽しみください。

ゲームパドルのみ

### ゲーム・カートリッジ

### さあ、ビデオゲームにチャレンジしよう

#### ●オメガレース

このゲームは、オメガ星人(オメガレース)とアンドロイド星人との 戦いのゲームです。オメガ星人はアンドロイド軍団の侵略から植民地星 を守るためにオメガシップを派遣し、宇宙空間に広がるアンドロイド軍 団を撃滅しようとします。アンドロイド軍団は大船団を組んでオメガシ ップを迎撃します。あなたはオメガシップを操縦し、ミサイルを発射し て宇宙の平和を乱すアンドロイド軍団を打ち破ってください。

キーボード、ゲームパドルまたはジョイスティック

#### ●ゴーフ

このカートリッジのなかには3つのスペースゲームが入っています。アアストロバトルスやレーザーアタック,スペースワープやフラグシップにチャレンジしてください。あなたはスペース・ワープやスペース・アベンジャーへ進むことができますか? ゴーフ,レーザーシップ,ニュートリウム・チャンク,エスコート・ソーサー,インベーダーと戦ってください。

キーボードまたはジョイスティック

#### ●キックマン

一輪車に乗ったキックマンが風船割りをします。風船が落ちて地面に届く前に、頭にかぶったトンガリ帽子で風船を割ります。風船を一度キックしてから割ると得点があがります。一面クリアすると、もっと難しい面があらわれます。風船とともにパックマンが落ちてきます。

キーボードまたはジョイスティック

#### ●ウィザード・オブ・ウォー

ウォーのウィザード(魔法使い)の洞窟には、化け物や敵の宇宙人、サソリや獰猛な悪魔など、あなたが見たこともない妖怪がたくさん住んでいます。あなたは洞窟の化け物どもをみんな殺さないと、次の洞窟には行けません。化け物はだんだん不気味になり、次の洞窟へ行くのはもっと難しくなります。あなたはいくつ洞窟を通りぬけられますか? 突然あらわれるウィザードをやっつけることができますか?

キーボードまたはジョイスティック

### ベーシック・カートリッジ

### MAXでBASICを学ぼう

ベーシック・カートリッジは MAX をプログラム可能なパーソナル・コンピューターにします。

子どもたちから大人まで、コンピュータ言語の BASIC の勉強ができ、 プログラムをつくることができます。

計算プログラムや画面の絵を動かしたり、色を変えたり、音を出したり が自由にできます。

コンピュータのプログラミングの世界へ入門することが、とても楽しい ことであることが分っていただけることでしょう。

MINI BASIC 512 バイト・フリーエリア。基本的な BASIC です。カセット・ドライブは使えません。

MAX BASIC 2047 バイト・フリーエリア。コモドール BASIC と同じ内容です。カセット・ドライブが使えます。

バイトはコンピュータが使うメモリの単位です。1バイトが文字1字にあたります。

### ミュージック・カートリッジ

### きみはコンピュータ・ミュージシャン

ミュージック・カートリッジを差しこむと、MAX はシンセサイザー、 作曲マシン、鍵盤楽器になります。

あなたの音楽の才能を発揮してください。


ピアノの音でも、フルートでもギターでもお好きな音色で演奏できます。 画面にはあなたの演奏する音階が楽譜となって出てきます。またあなたの お好きな曲を編曲したり、独特なサウンド効果をくわえたり、自分自身の 曲を作曲もできます。作曲あるいは演奏した曲を MAX は自動演奏もしま す。

編曲・作曲が終ったら、MAXに自動演奏させましょう。そして、カセット・ドライブでカセットテープに記憶しておきましょう。

#### MAXとステレオ装置との接続

MAXのすばらしいサウンド/ミュージック機能をより楽しんでいただくには MAXとステレオ装置とを接続してください。MAXのオーディオ端子からオーディオ・ケーブルをステレオ装置のINPUT端子またはAUX端子に接続してください。スイッチを入れると、画像はいままでどおり TV画面に出ますが、音声はステレオのスピーカから出ます。

小さな MAX のつくりだす迫力あるサウンドにきっと驚ろかれることでしょう。



### グラフィック・カートリッジ

### あなたはコンピュータ・アーチスト

MAXはカラーコンピュータです。

この 16 色のカラー機能をフルに使ってテレビ画面に自由に絵を描くことができます。

アニメーションの勉強もできます。

描いた絵はカセットドライブに記憶させておけばいつでも再現できます。

### スタディ・カートリッジ

### もう勉強は嫌いじゃない

MAXと楽しいおしゃべりをしながら算数や英語の勉強をしましょう。 苦手な科目でもテレビにいろいろな絵が出てくれば自然と熱がこもります。

## MAX ゲーム・コントローラと コモドール・カセットドライブ

コモドールはゲーム・コントロール用のジョイスティックやゲームパドルなどを発売しています。また、プログラムや、つくった絵や音楽を記憶しておくためのカセットドライブも発売しています。これらは、MAXだけでなく、VICコンピュータやコモドール 64、その他のコモドール・コンピュータにも使えます。

#### コモドール・ジョイスティック

ジョイスティックを使えば、すばやい操作ができるようになり、ゲームはいっそう楽しくなります。コモドールジョイスティックは持ちやすく、使いやすく、応答の早い設計です。

MAXには2個のジョイスティックが接続できます。

#### コモドール・ゲームパドル

ゲームパドルもゲームを楽しくするツールです。パドルは2個1組で 回転ダイヤルとファイアボタンがついています。

#### コモドール・カセットドライブ

コモドール・カセットドライブは、カセットテープにBASICプログラムや作曲した音楽、描いた絵を記憶することができます。このカセットドライブはすべてのコモドール・コンピュータで使えます。操作はふつうのオーディオ・カセットと同じです。

## コモドールは システムを育てます

#### 1. ホーム・コンピュータ

MAX がみせてくれたコンピュータの世界はあなたがそれを育てることによって果てしなく広がっていきます。

家庭でコンピュータに親しむことによって自分たちのためのコンピュータ社会が実現するのです。

コモドールはあなたの育てるシステムをハードウェアとソフトウェアの両面でサポートします。

MAX で養った力はコモドールのホームコンピュータシリーズの上位機種 VIC-1001 やコモドール 64 でさらに大きな威力を発揮することができます。

VIC-1001 とコモドール 64 は小型ですが、プリンターやフロッピーディスクを装備でき、本格的コンピュータシステムとして活用されています。

#### 2. プロフェッショナル・コンピュータ

より親しみやすく、手に入れやすいホームコンピュータを提供するとともに、コモドールはプロフェッショナルなパーソナル・コンピュータ・システムをも提供しています。


CBM 8000 シリーズはビジネス用,科学技術計算用,計測用に活躍しており,「ビジカルク」(作表計算プログラム),「パートナー」(高性能データベース・プログラム),「ワードクラフト 80」(英文ワードプロセッサ・プログラム) など優秀なソフトウェアがそろっています。

新しい P シリーズ, B シリーズ・コンピュータはさらに大容量で高性能なパーソナル・コンピュータ・システムです。(1982年10月現在未発売)

### 使用上の注意

- ●電源スイッチの取り扱いはていねいにおこなってください。
- ●カートリッジ交換の時は、MAXの電源スイッチを必ずOFFにしてください。
- ●使用後は、電源スイッチをOFFにして、カートリッジをぬき取ってください。
- ●故障の原因になりますので、MAXおよびカートリッジのすき間に指や 棒を差し込まないでください。
- ●スイッチボックスは、本文の説明にしたがって正しく接続してください。
- 1 本の屋外アンテナを使ってホーム共聴する場合は、正規の共聴部品を ご使用ください。
- ●MAXは、デリケートな機械ですから、ぶつけたり、落としたり、衝撃を与えないでください。故障の原因になりますから注意してください。
- ●テレビに近づきすぎると、目が疲れることがあります。普通、画面と目の間の距離は、画面のたて寸法の約7倍程度が適当です。(18型以上では2m前後、16型以下では1.5m前後)目の高さは画面の高さよりやや高めがいいでしょう。
- ●ケースをいためないために、表面の汚れは、中性洗剤をやわらかい布に 浸して軽く拭いてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものや 化学ぞうきんなどはケースをいためますので絶対にご使用にならないで ください。
- ●発熱体(暖房器)などの近くや直射日光のあたる場所は避けてください。
- ●万一異常のある場合は、ただちに電源スイッチを切ってください。そして弊社販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

| 主な仕様         |  |  |
|--------------|--|--|
| CPU          | MPS 6510 (6502 ファミリー)                  |  |
| ビデオ・インタ      | MPS 6566 (VIC ][)                      |  |
| ーフェイス・チ      | *320×200 ドット・ハイレゾリューション・モード            |  |
| ップ           | *40桁×25行(1000文字)テキスト・モード               |  |
|              | *16色カラー                                |  |
|              | *スプライト(動画)機能                           |  |
| 2 47 1 - 4 2 | -24×21ドット                              |  |
|              | 一衝突検出機能                                |  |
|              | - 3 次元表現                               |  |
|              | ーマルチカラー・モード可能                          |  |
|              | *プログラマブル・キャラクタ                         |  |
| サウンド・イン      | MPS 6581 (SID)                         |  |
| ターフェイス・      | *3つの独立したボイス:各ボイスにつき,                   |  |
| デバイス         | ー音域(9 オクターブ 0.059 Hz∼3.9 kHz。0.059 Hz  |  |
|              | きざみ)                                   |  |
|              | 一波形(三角波, のこぎり波, 可変幅パルス波, ノイズ)          |  |
|              | ープログラマブル ADSR エンベロープ・ジュネレータ            |  |
|              | 一振幅モジュレーション                            |  |
|              | ーリング・モジュレーション                          |  |
|              | ーオシレータ・シンクロニゼーション                      |  |
|              | *プログラマブル・フィルター                         |  |
|              | - 各ボイスを独立にフィルター可能                      |  |
|              | ーローパス, ハイパス, バンドパスおよびノッチパス<br>+np      |  |
|              | 一共鳴                                    |  |
| キーボード        | *マスターボリューム・コントロール<br>フラット・メンブレーム・キーボード |  |
| ゲーム・コント      | *ジョイスティック                              |  |
| ローラー         | *ゲーム・パドル                               |  |
|              | *ライトペン                                 |  |
| 1/0 システム     | *コモドール・カセット・インターフェイス                   |  |
|              | *44ピン拡張バス/カートリッジ・スロット                  |  |
|              | *RFモジュレータ内蔵                            |  |
|              | *外部音声出力端子                              |  |
|              | *ビデオ (TV) 出力端子                         |  |
| メモリ構成        | 1 K スクリーン RAM                          |  |
|              | 1 K ユーザー RAM                           |  |
|              | 1 K カラー RAM                            |  |
|              | さらに 2 KRAM 拡張可能                        |  |



#### 保証・サービス

- 保証書 内容のご確認と保存のお願い。 必ず販売店印、保証期間をご確認の上、購入店からお受け取りいただ き、よくお読みになって、大切に保存してください。
- 修理を依頼される前に このユーザーズ・マニュアルをよくお読みのうえ、なお不都合のある 場合は、保証書を添えて購入店にお申し出ていただくか、当社サービス・ センターへお問合せください。

#### コモドール・ジャパン株式会社

東京都港区浜松町1丁目1番11号 住友東新橋ビル5F 〒105 ☎ (03)433-6111

